

Montageblatt



Um den µflow skyW-2 auf einem Wasserzähler zu montieren, gehen Sie wie folgt vor:



-
- Schlitzschraubendreher
 - **Torx**-Schraubendreher Größe **T6**
-

- ▶ Stecken Sie den Schlitzschraubendreher unter die farbige Abdeckung des Wasserzählers.
- ▶ Hebeln Sie die Abdeckung nach oben.
- ▶ Setzen Sie den µflow skyW-2 auf den Wasserzähler auf.
- ▶ Stecken Sie die beiliegende Befestigungsschraube in die Schraubenfassung.
- ▶ Drehen Sie mit dem Torx-Schraubendreher die Befestigungsschraube bis die LED blinkt und anschließend noch eine halbe Umdrehung weiter.
 - ✓ Die LED im Funkmodul blinkt für 10 Sekunden blau und signalisiert, dass das Funkmodul mit dem Wasserzähler verschraubt und in Betrieb ist. Der Montagefunkt wird nach 10 s für 72 h ausgelöst.
- ▶ Kleben Sie die beiliegende Klebplombe auf die Schraube auf.

Technische Änderungen vorbehalten.

Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Müller-electronic GmbH